



Air Key Kurzanleitung



1. Voraussetzungen des Smartphones und erstmalig Einrichtung

- NFC **oder Bluetooth** am Smartphone sind aktiviert
- Die **AirKey App** ist installiert
- Nach Installation kann in der App eine Schließanlage hinzugefügt werden. Dazu ist ein **Registrierungscode** erforderlich. Du erhältst diesen Registrierungscode in Form eines Links **als SMS** auf dein Smartphone. Wenn möglich, öffne den Link mit deiner AirKey App, dann trägt sich der Registrierungscode automatisch ein! Du kannst den Code aber auch manuell in der App eingeben (*Einstellungen -> Schließanlage hinzufügen*)
 - Der Registrierungscode bleibt nach Ausstellung **48 Stunden lang gültig**. Falls du erst danach die Schließanlage hinzufügen benötigst du einen neuen Registrierungscode.
- Für die AirKey App muss anfangs ein **individueller PIN** gesetzt werden (Sicherheits-Feature). Dieser PIN kann vom Nutzer frei gewählt werden, und wird beim Öffnen der App benötigt. Es ist aber auch möglich diesen PIN in den Einstellungen zu **deaktivieren** (*Einstellungen -> Sicherheitsfunktionen*).



2. Türe aufsperrten/zusperren

- Öffne die AirKey App
- PIN-Eingabe:** Sofern die Eingabe einer PIN gefordert ist gib den gewählten PIN ein
- Halte das Smartphone an den Knauf
 - Mit NFC:** Halte das Smartphone bei Sperrvorgängen über NFC an den Knauf. Die Position mit den besten Leseigenschaften ist abhängig vom Smartphone-Modell (oft ist **dies am oberen Ende des Smartphones**). Die Lesereichweite ist ebenfalls abhängig von der Type des Smartphones und reicht von Berührung bis einigen Millimetern Entfernung.
 - Mit Bluetooth:** Bei Sperrvorgängen über Bluetooth ist die Lesereichweite einerseits abhängig von der Type des Smartphones. Sie beträgt bis zu einigen Metern.
- Das **blaue Licht** zeigt eine Kommunikation zwischen dem Smartphone und das Schloss an. Erst bei **grünem Licht** wird das Schloss für etwa 15-20 Sekunden freigeschalten.
- Nun kann die Türe, wie mit einem Schlüssel, durch **drehen am Knauf** auf- oder zugesperrt werden.
- Nach 15-20 Sekunden ist die Freigabe vorbei und das Schloss kann nicht weiter auf- bzw. zugesperrt werden.

